

TECHNISCHE FICHE

DIGITALE PENDELDIENST

TF Nr 007

Jean-Paul Cravillon

Bijlagen:

Inhoudsopgave

1.	Voorwerp	2
2.	Realisatie	2
3.	Benodigde artikelen	2
4.	De LocoRCD2	2
5.	Computerprogramma	3
6.	Het schema	3
7.	Legende	5
8.	Invoering van de parameters	5
9.	Instellen van de parameters van de LocoRCD2 van stop- en keerplaats LINKS	6
10.	Instellen van de parameters van de LocoRCD2 van stop- en keerplaats RECHTS	7
11.	Instellen van de parameters van de LocoBuffer	8
12.	Aansluiten van een RCC	9
13.	Aandachtspunten	9

<u>Bijlagen</u>

Bijlagen	Onderwerp

Refertes

Reeks	Referte	Datum	Titel
01	Website	24/03/2020	https://www.locohdl.be
02	Website	23/12/2018	Handleiding LocoRCD2 (.pdf-document)
03	Website	10/09/2013	Handleiding LocoRCC (.pdf-document)

Staat Edities / Revisies

Editie	Revisie	Datum	Reden / Opmerking
001	000	22/03/2019	Basisdocument
002	000	30/03/2020	Voorbeelden parametrage toegevoegd

Disclaimer van Aansprakelijkheid:

Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatiehandleidingen die kunnen worden gevonden op de website of in de publicaties, is op eigen risico. Al deze zaken zijn ontwikkeld voor eigen gebruik, en ik vind ze zeer nuttig. Daarom wil ik ze hierbij delen met andere modelbouwhobbyisten. Al de items en procedures zijn getest op mijn eigen modelbouwspoorsystemen, zonder dat deze enige schade hebben veroorzaakt. Maar dit wil natuurlijk niet noodzakelijk zeggen dat alle aanpassingen en procedures in elke omgeving of systeem zullen werken. Ik kan natuurlijk geen aansprakelijkheid aanvaarden als items of procedures worden gebruikt onder andere omstandigheden. Gebruik dus altijd je eigen oordeel en gezond verstand!



1. <u>Voorwerp</u>

Een **pendeldienst** is een vorm van vervoer waarmee regelmatig tussen twee bestemmingen wordt gereisd, vooral bij een relatief kleine afstand met of zonder tussenstops. Voorbeeld: Heen en weer rijdende trein- of tramdienst.



In de modelspoorwegbouw creëren we een dergelijke dienst ofwel op een diorama, in een vitrinekast of simpelweg op een grotere baan.

In deze technische fiche leggen we uit hoe we zo een pendeldienst kunnen verwezenlijken.

2. <u>Realisatie</u>

Een dergelijke **digitale pendeldienst** kan in de modelspoorwereld gerealiseerd worden aan de hand van de Modules van Hans Deloof.

Voor de uitbating van de pendeldienst heb je GEEN computer nodig. De computer gebruik je enkel om de parameters van de verschillende modules in te stellen.

LET WEL dat uw locomotiefdecoders RailCom moeten ondersteunen.

3. <u>Benodigde artikelen</u>

We gebruiken volgende artikelen voor de opbouw van de digitale pendel:

a. Uit het assortiment van Hans Deloof

i.	Eén LocoCentral	HDM18
ii.	Eén LocoBooster	HDM05
iii.	Twee LocoRCD2	HDM20
iv.	Twee/zesden LocoCon	HDM21
v.	Eén stroomsensor	HDM14
vi.	Eén LocoRCC	HDM15

indien u zichtbare seinen wenst aan te sluiten;

indien u een trein of tram wil detecteren in de rijsectie; indien je over een Digitale Centrale beschikt die geen RailCom cut-out mogelijkheid heeft;

- vii. Per locomotief één functiedecoder met RailCom transmitter indien de locomotiefdecoder RailCom niet ondersteunt.
- b. Uit de modelspoorhandel
 - i. Eén voeding 12V DC/3A
 - ii. Eén voeding 15V AC/70A
 - iii. Twee seinen rood/groen
 - iv. Eén handregelaar

De hoofdbouwsteen van de verwezenlijking is de module LocoRCD2.

4. <u>De LocoRCD2</u>

De LocoRCD2 is een dubbele stroomsensor die ook gegevens leest die door de RailCom trein decoders worden verzonden. Het treinadres en de bezetmelding worden gemeld op Loconet en kunnen dan worden weergegeven op de PC of op een LocoView.

De LocoRCD2 bevat ook een mogelijkheid tot treinbeïnvloeding, voor treinen die een Railcom decoder hebben. Hierbij kan de trein afremmen, een bepaalde tijd stoppen en dan verder rijden in dezelfde of tegengestelde richting mits eventueel het bijhorende sein het toelaat.

Dit laat ook toe een eenvoudige pendeldienst te ontwerpen met of zonder tussenhaltes waarvoor geen PC nodig is.



Versie HDM20C - 3A	Versie HDM20E - 10A
voor schaal N, TT en HO	voor schaal O, 1 en G

5. Computerprogramma

Op uw computer laadt u het **LocoHDL Configuratieprogramma** dat toelaat om eenvoudig de modules LocoIO, LocoServo, LocoBooster en LocoRCD2 te configureren.

Dit programma kan gratis van de website van Hans Deloof gedownload worden (Zie Referte 01 – LocoHDL Programma).

Opmerking: De verbinding tussen de HDM-modules en uw computer realiseert u via een LocoBuffer:

• Via USB-kabel HDMUSB	
------------------------	--

• Via Bluetooth HDM09BLUE

6. <u>Het schema</u>

Het blok tussen de twee stootblokken is verdeeld in 5 delen: van links naar rechts: een stopsectie, een rem/acceleratiesectie, een rijsectie, een rem/acceleratiesectie, een stopsectie.

De linker stop- en rem/acceleratiesecties maken deel uit van de stop- en keerplaats *LINKS*; de rechter stop- en rem/acceleratiesecties maken deel uit van de stop- en keerplaats *RECHTS*.

De pendeldienst loopt dus van stopplaats LINKS naar stopplaats RECHTS en terug.



Basisdocument Editie 002

7. <u>Legende</u>

P	Massa-aansluiting	
1	Stroomaansluiting en stroomdetectie	
-	Stroomonderbreking	
1	Stroomdetectie	HDM14
2	LocoCon	HDM21
3	LocoRCD2	HDM20
4	Transformator 230V → 15V AC	
5	LocoBooster	HDM05
6	Computer met LocoHDM-software (die vereist is om modules te configureren) en treinbesturingssoftware (optioneel - voor automatische treinbesturing en/of modelbaanbewaking)	
7	LocoBuffer	HDM09
8	Digitale Centrale	HDM18
9	Transformator 230V → 12V DC	
10	Handregelaar (moet compatibel zijn met Loconet - te controleren in de technische specificaties van de regelaar)	
11	47, 48, 49 en 50 zijn de adressen van de bezetmelders	
12	56 en 58 zijn de adressen van respectievelijk het linkse sein S1 en het rechtse sein S2	
13	83/001 en 82/001 zijn de adressen van respectievelijk de linkse en rechtse RCD2	
14	87/001 is het adres van de LocoBooster	

8. <u>Invoering van de parameters</u>

De specifieke parameters voor de pendeldienst zoals remmen of versnellen, stoppen, wachttijd, verandering van richting en herstarten kunnen worden ingevoerd in de RCD2 met behulp van het LocoHDM-programma, dat gratis beschikbaar is op de website: http://users.telenet.be/deloof/

Voor de configuratie zie ook de LocoRCD2 handleiding (Referte 02) die ook beschikbaar is op de site.

Je start met iedere module een uniek aanspreekadres te geven. Het LocoHDL configuratie programma kan daarna steeds met de modules communiceren, zelfs tijdens de bediening van een modelbaan.

Na het invoeren van de adressen van de LocoBooster en de twee LocoRCD2 ziet het venster "Adres Lijst" er als volgt uit:



9. Instellen van de parameters van de LocoRCD2 van stop- en keerplaats LINKS

Volg de genummerde stappen:



Het gebruik van de Extra Opcode 2 biedt verdere mogelijkheden o.a. het verwezenlijken van de pendeldienst. Zie hieronder de instelling van de parameters om het sein links te activeren.



10. Instellen van de parameters van de LocoRCD2 van stop- en keerplaats RECHTS

U gaat op dezelfde manier te werk als voor de stop- en keerplaats LINKS. U bekomt volgende schermafbeeldingen:

制 Loo	oHDL	Modul	e SV In	stelling	gen											– 🗆 🗙
Laad	SV's	Bewa	ar SV's	Afo	drukke	n Co	omm p	ort	Debu	g A	dres Lij	st Ir	ifo '	Taal	Mode	MultiPort Central Einde
	2 0	3 ©	6	5 ©	6	-7 ©	8 ©	9 ©	-10 ©	-11 ©	-12- ©	-13- ©	-14 - ©	-15 ©	-16 ©	Poort Definitie Poort niet gebruikt
ō	ē	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Blok Detectie Actief Laag
																Blok Detectie Vertraging 32
•		Г				Г		Г				Г		Г		Trein beïnvloeding
																Trein Richting veranderen
20		0		0		0		0		0		0		0		Afrem- en optrek vertraging
30		0		0		0		0		0		0		0		Wacht Tijd
																Display 0 📩 Licht intensiteit
49 27 24	50 27 24												1 0 0			Adres Configuratie Getal-1
16	48	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Getal-2
		L														Lezen Schriiven
Modu	le Inste	ellingen														
C Va	Module Instellingen Extra Opcode 1 Speciale Poorten Extra Opcode 2 Vaste Code voor Drukknoppen Vo Signalen C Check Blok en Wissel Terugmeldingen															
Adres	8	2/ 1	L	Lees /	Alles	PIC	versie	211	LocoF	CD2	Å	Adres	82 /	1 5	S	chrijf Alles Wissen Init
Com	3 - 576	00		Stat	tus:											LB versie: LB 164 -USB 4.0.3

Ha

Ni Loo	:oHDL	Modul	e SV In	stelling	gen											– 🗆 X
Laad	SV's	Bewa	ar SV's	Afo	drukker	n Co	omm p	ort	Debu	g A	dres Lij	ist Ir	fo	Taal	Mode	MultiPort Central Einde
	2 C E ©	3 © C	4 ©	5 © C	6 © 0	7 © C	е С	9 © C	-10 © C	-11- ©	-12- © C	-13 © C	-14- ©	-15- ©	-16 © 	Poort Definitie Poort niet gebruikt Ingang Blok Detectie Actief Laag
N	V		Г									Γ			Γ	Blok Detectie Vertraging 32 📩
▼ ▼ 20 30																Trein beïnvloeding Trein Richting veranderen Afrem- en optrek vertraging Wacht Tijd
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		x	×	x	x	x	x	x	x	x	x	x	×	x	x	Uit Extra Opcode 2 Direct Code Indirect Code Contact 1 Contact 2 Adres <opc> <arg1> <arg2></arg2></arg1></opc>
49 27 24 16 L S	50 27 24 48					1 0 0 L				1 0 0 1 0 L		1 0 0 L				Adres Configuratie Getal-1 Getal-2 Lezen Schrijven
Modu Si Va C Wi	ule Inste peciale iste Co isselen	ellinger Poorte de voor de Cod	n F Drukki e voor	Extra Extra noppen Drukkn	a Opcoc a Opcoc oppen	le 1 le 2	-1/0_ ©	LocoVi Signal	iew en		gang St heck A heck B heck B	atus bij Ile Inqa Iok en V Iok Terr	Power ngen Vissel ugmeld	-ON Teruqn ingen	neldinge	en
Adres	8	2/ 1	L	Lees /	Alles	PIC	versie	211	LocoR	CD2	4	Adres	82 /	1 5	S S	chrijf Alles Wissen Init
Com	3 - 576	00		Stat	us:											LB versie: LB 164 -USB 4.0.3

11. Instellen van de parameters van de LocoBuffer

Hieronder treft u een voorbeeld aan van de instelling van de LocoBooster.

Laad SV's Bewaar SV's Afdrukken Comm port Debug Adres Lijst Info Taal Mode MultiPort Central Ei 1 2 3 4 5 6 7 Booster Poort Definitie Poort Definite Poort Definite <td< th=""><th>n – 🗆 X</th><th>llingen</th><th>e SV Instellin</th><th>Module</th><th>coHDL</th><th>制 Loo</th></td<>	n – 🗆 X	llingen	e SV Instellin	Module	coHDL	制 Loo
1 2 3 4 5 6 7 Booster Poort Definitie C C C C C F F Terugmelding van Booster ingang Booster uitgang Blok Detectie Actief Laag Blok Detectie Actief Laag Blok Detectie Actief Laag C <td>ikken Commport Debug Adres Lijst Info Taal Mode MultiPort Central Einde</td> <td>Afdrukken Co</td> <th>ar SV's Af</th> <td>Bewa</td> <td>d SV's</td> <td>Laad</td>	ikken Commport Debug Adres Lijst Info Taal Mode MultiPort Central Einde	Afdrukken Co	ar SV's Af	Bewa	d SV's	Laad
Aan Uitgang Blok Bezetmelding Blok Display LocoView Knipper 0	6 7 Booster Poort Definitie ■ 5 = Terugmelding van Booster ingang Poort niet gebruikt 6 = Terugmelding van Booster uitgang Blok Detectie Actief Hoog 7 = Aan-Uit Booster uitgang Blok Detectie Actief Hoog Booster OK Drukknop Actief Hoog Drukknop Actief Hoog Drukknop Actief Hoog Drukknop Actief Hoog Direct I actief Hoog Contact 1 Wissel Terugmelding Contact 1 Wissel Terugmelding	5		» •	2 € CC∐ CCC∐ CCC	
C C C C 1 - Aan C C C C 1 - Aan 1 - Uit 2 - Aan 1 - Uit 2 - Aan 2 - Vit 4 Vast Contact 2 - Aan 2 - Vit 4 Vegs Poort 2 - Aan 2 - Vit 4 Vegs Poort 1 Soft Reset 1 - Aan 1 - Man 1 - Vast Contact 2 - Aan 2 - Vit 4 Vegs Poort 1 Soft Reset 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 2 - Vit 1 - Man 1 - Man 1 - Man 2 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 2 - Vit 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 2 - Vit 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 1 - Man 0 - O 0 - O 1 - Man 1 - Man 0 - O	Aan Uitgang Bok Bezetmelding Blok Display LocoView Knipper 0	Aan C C C C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
Image: Speciale Poorten Extra Opcode 1 Image: Speciale Poorten Extra Opcode 2 Image: Speciale Poorten Image: Check Blok Terugmeldingen Image: Speciale Poorten PIC versie 5 LocoBooster Adres Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten PIC versie 5 LocoBooster Adres Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten PIC versie 5 LocoBooster Adres Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten Image: Speciale Poorten	ppcode 1 Ingang Status bij Power-ON ppcode 2 C Check Alle Ingangan pen C Check Blok en Wissel Teruameldingen es PIC versie 5 LocoBooster Adres 87 / 1 S Schrijf Alles Wissen Init	Extra Opcode 1 Extra Opcode 2 Ipen Ikknoppen Bes Alles PIC V	Drukknopper voor Drukkn	e Poorter de voor nde Code 7/11	peciale aste Con fisselen s 87	Single Constraints

12. Aansluiten van een LocoRCC

De LocoRCC met RailCom cut-out kan je gebruiken samen met Digitale Centrales die geen RailCom cut-out mogelijkheid hebben.



De Digitale Centrale MOET verbonden worden aan de LocoNet IN stekker van de LocoRCC. De LocoNet OUT stekker kan aan om het even welke module verbonden worden; in het voorbeeld aan de LocoBooster.

13. <u>Aandachtspunten</u>

a. Raillengte

De raillengte van de rijsectie moet langer zijn dan de lengte van de totale trein.

De lengte van de rem- en stopsecties kan u vrij kiezen. Wij adviseren ongeveer 30 cm voor de stopsectie en 60 cm voor de remsectie.

b. Stroomsensors

De stroomsensors van de ene LocoRCD2 moeten uit zijn voordat de sensors van de andere aan gaan.

c. Snelheid

Na het verlaten van een stop- en keerplaats (verlaten van de remsectie) moet de ingestelde snelheid (bijvoorbeeld 10 stappen op 28 of 42 op 128) terug bereikt zijn voordat de trein de remsectie van de andere stop- en keerplaats binnenrijdt. Treinen zijn afgeregeld op snelheid.

Als je met hogere snelheid wil rijden moet een van de twee dingen aangepast worden:

- remsectie verlengen maar dat kan meestal niet.
- op de LocoRCD2 de afrem- of optreksnelheid aanpassen.