



HDM09

Haftungsausschluss:

Die Benutzung von irgendwelchem Objekt, das auf dieser Site gekauft werden kann, oder irgendwelcher Prozedur auf dieser Site ist auf eigene Gefahr. Al diese Objekte und Prozeduren sind entwickelt für den persönlichen Gebrauch, und ich finde sie sehr nützlich. Deswegen will ich das hier teilen mit andere Modelleisenbahnliebhaber. Alle Objekte und Prozeduren sind getestet auf meinen Modelleisenbahnsystemen, ohne dass es irgendwelchen Schaden verursacht sind. Trotzdem garantiert das selbstverständlich nicht, dass alle Möglichkeiten und Prozeduren in allen Umständen oder Systemen funktionieren werde. Ich kann also selbstverständlich keine Haftung übernehmen, wenn diese Objekte oder Prozeduren in anderen Umständen oder Systemen benutzt werden. Verlassen Sie sich immer auf das eigene Urteilsvermögen und den gesunden Menschenverstand.

Hans Deloof info@locohdl.be https://www.locohdl.be LocoBuffer ist ein Hardwaregerät, das eine Hardwareschnittstelle zwischen einem LocoNet und einem drahtlosen virtuellen seriellen Bluetooth-Anschluss bereitstellt. Nimmt LocoNet-Befehle auf, puffert sie und sendet sie mit 57600 Baud über die serielle Schnittstelle. Nimmt serielle Port-Befehle mit 57600 Baud auf, puffert sie und sendet sie über das LocoNet aus. Es macht sie auch beide zur gleichen Zeit. Es bietet alle erforderlichen Timings, um beide zu verbinden. Sie können verschiedene LocoBuffer mit Bluetooth auf einem PC verbinden Sie können mehrere PCs mit einem LocoBuffer auf LocoNet verbinden.

LocoNet-Anschluss:

Zum Anschließen am LocoNet brauchen Sie einen 6 Faden-Kabel mit RJ12 Anschlüsse. Es ist sehr wichtig, dass an beiden Enden des Kabels Pinne 1 an Pinne 1 angeschlossen ist.



Grün LED:

An	Versorgungsspannung OK
Aus	Keine Stromversorgung vorhanden

Rot LED:

AnKeine zentrale Station oder keine Stromquelle auf LocoBuffer mit JP6 selektiert.AusLocoNet OK, keine TätigkeitBlitzenLocoNet Kommando Übertragung

Orange LED - Gelb LED

Aus	- Aus	Keine Stromversorgung
Blinkt	- Aus	Bluetooth bereit zum Verbinden
Aus	- An	Bluetooth Verbindung OK

Jumpereinstellungen:

JP6: Open LocoNet Stromquelle deaktiviert. Geschlossen LocoNet Stromquelle aktiviert.

Gehäuse: GND Eingang

Dies ist eine Stromversorgung für LocoNet, zum Installieren, wenn Sie *kein* LocoNet Meisterkontrollstation haben, wie LocoCentral, Intellibox, Digitrax, ... Sie brauchen nur *eine* Stromversorgung per LocoNet Linie. Wenn die Komponenten bestückt sind können Sie die Stromquelle immer noch ein- und ausschalten mittels JP6.

Stromanschlussmöglichkeiten:

Via J3:	Pinne 2: 12VDC Eingang/Ausgang Pinne 4: GND Eingang/Ausgang	Pinne 1 und 3: nicht benutzt
Via J6:	Center pinne: 12VDC Eingang	

Materialliste:

UT_DEVICE	Refdes		BLUETOOTH
PCB		1	HDM09V40
Bluetooth interface	U2		RN41 wurde bereits gelötet
IC-Busche	Für U1	1	18 Pinne
Widerstand	R1, R8, R15, R17	4	470Ω (Gelb,Violett,Braun,Gold)
Widerstand	R2	1	220kΩ (Rot,Rot,Gelb,Gold)
Widerstand	R3	1	22kΩ (Rot,Rot,Orange,Gold)
Widerstand	R4, R10, R11, R16	4	10kΩ (Braun,Schwarz,Orange,Gold)
Widerstand	R5	1	47kΩ (Gelb,Violett,Orange,Gold)
Widerstand	R6	1	150kΩ (Schwarz,Grün,Gelb,Gold)
Widerstand	R7	1	4k7Ω (Gelb,Violett,Rot,Gold)
Widerstand	R9	1	47Ω (Geel,Violet,Zwart,Goud)
Widerstand	R13, R14, R19, R20	4	0Ω oder Draht
Elco	C1	1	100µF/25V
Kapazität	C2, C8, C12, C13, C14	5	100nF (104)
Kapazität	C3, C4	2	15pF (15)
Kapazität	C7	1	470nF (474)
Diode	D3	1	1N4001 oder 1N4002
LED 3mm	D1	1	Grün
LED 3mm	D2	1	Rot
LED 3mm	D4	1	Gelb
LED 3mm	D5	1	Oranje
Transistor	Q1	1	BC337-40
Transistor	Q2, Q3	2	BC547B
Power IC	U4	1	7833
Komparator IC	U3	1	LM311N
XTAL	X1	1	Quarzt 20MHz
Jumper	JP6	1	2 Pinne
Anschluss	J1, J2	2	RJ12
Anschluss	J3	1	4 Pinne Anschluss
Anschluss	J6	1	DC power Anschluss
PIC-Processor	U1	1	LB165
Abstandshalter		4	Nylon 6.6, 5x5mm

C5,C6,C9,C10,C11,D6,J5,R12,R18,U5,X2 sind nicht installiert



4 3

Stromanschluss

2 1

Hans Deloof info@locohdl.be https://www.locohdl.be

Bemerkungen:

- Setzen Sie den PIC auf einen IC-Sockel, dann können Sie später einen Update-PIC installieren

- Wenn Ihre XTAL Komponente aus Metall ist, müssen Sie dafür sorgen, dass es keine Kontakte gibt zwischen dem Metalloberflache des XTAL und den Lötlöcher.

- Mit einer Gleichstrom-Versorgung ist der GND dieselben wie ein Intellibox oder ein LocoBooster.

- Die Bluetooth-Antenne befindet sich außerhalb der Platine, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten. Achten Sie darauf, sie nicht zu beschädigen.

- Um den Bluetooth LocoBuffer nutzen zu können, benötigen Sie die LocoHDL-Konfiguration 4.01 oder höher.



Stromanschluss

iTrain setup für LocoBuffer Bluetooth:

Schnittsteller	neditor	×
Schnittstelle	S LocoNet®	
<u>B</u> eschreibung	LocoNet®	
Steuerungstyp 🗹 Fahrzeuge 🗹 Zubehör 🗹 Rückmeldungen		
Allgemein	eriell Netzwerk Spezifisch Bild Kommentar	
<u>P</u> ort	C COM5	
<u>B</u> audrate	57600 Baud 🔻	
Daten-Bits	8 bits 🔻	
<u>S</u> topp-Bits	1 bit	
P <u>a</u> rität	None 💌	
CTS-Kontrolle	RTS/CTS	
1 : LocoNet®		
OK Abbrechen		

Computer Einstellung mit BLUETOOTH für Windows 10:

Windows Settings Gehen Sie zu den Einstellungen und klicken Sie auf "Geräte"				
Find a setting Bluetoth, printers, mouse Bluetooth, printers, mouse Bluetooth	Add Bluetooth or other device	Fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu		
Add a device Add a device Choose the kind of device you want to add. Bluetooth Mice, keyboards, pens, or audio and other kinds of Bluetooth devices Add a device Add a device Add a device Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device belo connect.	× Wählen Sie Bluetooth-	Geräte		
Add a device	Wählen Sie LocoBLUE	EGeräte		
Add a device Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device belo connect.	Wählen Sie "Verbinde w to	n" Properties X		
Press Connect if the PIN on LocoBLUE-62E6 matches this one. 815071 Connect Cancel	General Hardware	Services Bluetooth E-62E6		
Add a device Your device is ready to go!	× Name Standard Serial	Type 6 Bluetooth over Bluetooth link (COM5) Ports (COM		
Paired				
Gebrauchsfertiger LocoBuffer	Device Function S Manufacturer: Mi Location: on Device status: Th	ummary crosoft Microsoft Bluetooth Enumerator is device is working properly.		
Es werden zwei COM-Ports erstellt. Schauen Sie in den Eigenschaften des LocoBI welcher COM-Port für die Verbindung verwend	ue nach, let wird.	Properties OK Cancel Apply		

Hans Deloof info@locohdl.be https://www.locohdl.be

Computer Einstellung mit BLUETOOTH für Windows 7:



Schauen Sie in den Eigenschaften des LocoBlue nach, welcher COM-Port für die Verbindung verwendet wird.

Close