



HDM20D voor alle schalen

Disclaimer van Aansprakelijkheid:

Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico. Al deze zaken zijn ontwikkeld voor eigen gebruik, en ik vind ze zeer nuttig. Daarom wil ik ze hierbij delen met andere modelspoorweg hobbyisten. Al de items en procedures zijn getest op mijn eigen modelbouw-spoorsystemen, zonder dat deze enige schade heeft veroorzaakt. Maar dit wil natuurlijk niet noodzakelijk zeggen dat alle aanpassingen en procedures in elke omgeving of systeem zullen werken. Ik kan natuurlijk geen aansprakelijkheid aanvaarden als items of procedures worden gebruikt onder andere omstandigheden. Gebruik dus altijd je eigen oordeel en gezond verstand!

Hans Deloof info@locohdl.be https:// www.locohdl.be

HDM20 LocoRCD2

De LocoRCD2 is een dubbele stroomsensor die ook gegevens leest die door de RailCom trein decoders worden verzonden. Het trein adres en de bezetmelding worden gemeld op Loconet en kunnen dan worden weergegeven op de PC of op een LocoView.

De LocoRCD2 bevat ook een mogelijkheid tot trein beïnvloeding, voor treinen die Railcom een decoder hebben. Hierbij kan de trein afremmen, een bepaalde tijd stoppen en dan verder rijden in dezelfde of tegengestelde richting mits eventueel het bijhorende sein het toelaat. Dit laat ook toe een eenvoudige pendeldienst te ontwerpen met tussen haltes waarvoor geen PC nodig is.

De geïsoleerde sectie moet minstens tweemaal de lengte van de langste locomotief hebben.

Waar een LocoRCD2 plaatsen?

- Op een blok waar je locomotieven op je baan plaatst of er afneemt. Deze kunnen zich dan aanmelden of afmelden.

- Op een blok bij een overgang van een zone die geen PC-controle heeft naar een zone die door een PC met stroomsensors wordt gecontroleerd. De locomotief zal zich dan aanmelden en door de PC verder bestuurd worden.

- Op een blok in een station waar men dan met een handregelaar wil rangeren. Een LocolO met een LocoView er op aangesloten kan op een paneel het digitale adres van de Locomotief aangeven.



- Met de trein beïnvloeding, kan je treinen laten rondrijden en doen stoppen.

Opmerking: Bij het aanschakelen van een Centrale zal pas RailCom informatie verzonden worden door de decoders als er een Locomotief (mag willekeurig adres zijn) geselecteerd wordt op de Centrale of op een PC verbonden aan de Centrale.

RailCom

RailCom is de naam van de technologie van tweerichtingsmededeling die door Lenz volgens RP 9.3.1 en RP 9.3.2 van NMRA wordt ontwikkeld. RailCom staat een extern apparaat toe gegevens te lezen die door een decoder worden uitgezonden. Deze gegevens kunnen onder anderen omvatten: de daadwerkelijke snelheid van de decoder, zijn lading, de inhoud van om het even welk CV en zijn richting.

Om de tweerichtings eigenschappen van RailCom toe te laten hebt u deze componenten nodig:

- 1. Een RailCom decoder die de informatie doorgeeft.
 - (Lenz Gold, Lokpilot V3 en V4, Zimo MX64, Tams LD-G-32, HDM17_FD_Railcom, ...)
- 2. Een detector die deze transmissies zoals LocoRCD, LocoRCD2, Lenz LRC120, ... kan ontvangen.
- 3. Een Digitale Centrale die een Cutout uitzendt of een Cutout module zoals LocoRCC die tussen een Digitale Centrale met LocoNet en LocoNet Booster geplaatst wordt.

De Bi-Directionele Communicatie vereist een venster voor de decoder om binnen te communiceren. Dit venster kan aan- of uit gezet worden. De Bi-Directionele activering kan gezet worden in de operations programmeer mode (PoM). Bi-directionele communicatie is ingeschakeld in de trein decoder met CV29, bit 3.

Sommige decoders geven in CV28 welke datagegevens verzonden worden.

De gebruikelijke configuratie van deze CV is:

- CV28, Bit 0: Kanaal 1 gebruikt voor adres broadcast.
- CV28, Bit 1: Kanaal 2 gebruikt voor data (CV, snelheid, enz...)

CV28, Bit 2: Kanaal 1 gebruikt voor commando erkenning

Bestukkings lijst voor de module:

Component	Waarde	Aantal	Referentie
PCB	HDM20	1	
IC-voet	18 pinnen	1	voor U2
IC-voet	8 pinnen	1	voor U5
Weerstand	1kΩ (Bruin, Zwart, Rood, Goud)	9	R1,R8,R12,R15,R18,R21,R23,R27,R30
Weerstand	220kΩ (Rood, Rood, Geel, Goud)	1	R2
Weerstand	22kΩ (Rood, Rood, Oranje, Goud)	1	R3
Weerstand	10kΩ (Bruin, Zwart, Oranje, Goud)	5	R4,R19,R20,R25,R29
Weerstand	47kΩ (Geel, Violet, Oranje, Goud)	2	R5,R22
Weerstand	150kΩ (Bruin, Groen, Geel, Goud)	1	R6
Weerstand	4k7Ω (Geel, Violet, Rood, Goud)	1	R7
Weerstand	33Ω (Oranje, Oranje, Zwart, Goud)	1	R9
Weerstand	220Ω (Rood, Rood, Geel, Goud)	2	R10,R11
Weerstand	33kΩ (Oranje, Oranje, Oranje, Goud)	1	R13
Weerstand	270kΩ (Rood, Violet, Geel, Goud)	1	R14
Weerstand	820Ω (Grijs, Rood, Bruin, Goud)	1	R16
Weerstand	1Ω8 (Bruin, Grijs, Goud, Goud)	1	R17
Weerstand	470Ω (Geel, Violet, Bruin, Gold)	2	R24,R26
Trim potentiometer	47kΩ	1	R28
Capaciteit	100nF (104)	11	C2,C5,C8,C9,C11,C14,C15,C17,C18,C20,C21
Capaciteit	15pF (15)	2	C3,C4
Capaciteit	1nF	1	C10
Capaciteit	330pF	2	C16,C19
ELCO	100µF/25V	2	C1,C7
ELCO	220µF/25V	1	C6
LED Ø3mm	Groen	1	D1
LED Ø3mm	Rood	1	D2
LED Ø3mm	Oranje	1	D3
LED Ø3mm	Geel	2	D4,D5
Diode	1N4001 of 1N4002	1	D13
Diode	1N4148	5	D6,D7,D8,D11,D12
Diode	STTH2002DI	2	D9,D10
Transistor	BC337-40	1	Q1
Transistor	BC547C	2	Q2,Q3
Voltage Regulator	LM7805	1	U1
Voltage Regulator	LM78L05	1	U6
Dual Differentiël Comparator	LM393N	2	U3,U8
Quad differentiël Comparator	LM339N	1	U4
Optocoupler	HCPL-7710-000E	1	U7
Xtal	20MHz	1	X1
6 pin print connector (5.08)		1	J3
Connector	RJ12	3	J1,J2,J4
Stroom Sensor Transformer	AS101	2	L1,L2
PIC	"RCD211"	1	U2 op IC-voet
PIC	"RD10"	1	U5 op IC-voet

12cm - 0,75mm²





3

Hans Deloof info@locohdl.be https:// www.locohdl.be



LocoNet en LocoView aansluiting:

Aansluitingen aan LocoNet en LocoView gebeuren met een 6-draads kabel met RJ12 connectoren. Belangrijk is dat bij de stekker aan beide kabeleinden de pin1 aan pin1 verbonden is.



- De lengte van de kabel tussen stroomsensor en rails liefst zo kort mogelijk, aanbevolen maximum 30 cm.

- Per rail sectie is maximum toegelaten stroomverbruik 8A
- De som van Digitaal stroom verbruik is maximum 12A

Connector J1 en J2 aansluiting: LocoNet

Connector J4 aansluiting: Kabel maximum 200 cm

- LocoView

- Seinen met LED op 5VDC met LocoCon
- HDM11MD3 of HDM11MD4 Driver Module voor 2 seinen

Connector J3 aansluiting:

- Pin 1: GND Pin 2: +12V Pin 3: Digitale Power (DP) Pin 4: Digitale GND (DG) Pin 5: Rail Power2 (RP2) Pin 6: Rail Power1 (RP1)

Groene LED: Power +5V OK

Gele LED: Stroom detectie in blok

Oranje LED: RailCom detectie

Rode LED:

Aan	Geen centraal station verbonden of geen stroombron op Locobuffer met J6 geselecteerd.
Uit	LocoNet OK, geen activiteit
Knipperen	LocoNet commando's overdracht

Afregelen van Trim potentiometer R28:

- Niets op het spoor zetten die aangesloten is op de LocoRCD2.
- Open LocoHDL en dubbel klik op de LocoRCD2 in de adres lijst.
- Wacht tot de module volledig is uitgelezen.
- Zorg dat "Blok Uit Vertraging" is uitgeschakeld (niet aangevinkt).
- Draai eerst R28 langzaam in de wijzer zin tot de poort als bezet gemeld wordt.
- Draai dan R28 langzaam in de tegen wijzer zin tot de poort vrij gemeld wordt en blijft.
- Nu is de stroommelder afgeregeld.



LocoView kan het adres van de trein in de rem sectie1 en de stop sectie2 weergeven.



Instellen van de LocoRCD2 module met LocoHDL configuratie programma

ledere LocoRCD2 module MOET eerst individueel ingesteld worden op adres 81/1 en daarna op een ander gezet worden om er mee te werken.

Adres (SV1) = 1 ... 79 of 81 ... 127 (80 is gereserveerd voor Locobuffer), Default = 81 na initialisatie. Subadres (SV2) = 1 ... 126, Default = 1 na initialisatie.

Je stelt een eerste LocoRCD2 module in met Module adres 81/1 poort 1 en 2. Geef beide poorten een uniek blok detectie poort adres. Daarna verander je het Module adres naar een Module werkadres bijvoorbeeld 82/1

Daarna sluit je een tweede LocoRCD2 module aan met Module adres 81/1 poort 3 en 4 Geef beide poorten een uniek blok detectie poort adres. Daarna verander je het Module adres naar het Module werkadres bijvoorbeeld 82/1.

Je kan 8 LocoRCD2 modules op het zelfde Module werk adres zetten.

De poorten moeten elkaar opvolgen binnen hetzelfde werkadres beginnend met Poort 1 en 2, Poort 2 en 3, enz... Zonder een Poort tussenin ongebruikt te laten.

Je kan nadien het werkadres op alle LocoRCD2 modules met zelfde werkadres gemeenschappelijk wijzigen indien nodig. Het blok detectie adres is ook in LocoRCD2 werkadres te wijzigen.

6

LocoView aangesloten op LocoRCD2





De lichtintensiteit van de LocoView die aangesloten is op de LocoRCD2 geregeld worden tussen de waardes 0 tot 15 door op de pijltjes omhoog/omlaag te klikken. Een nieuw ingestelde waarde wordt pas de LocoRCD2 na een schrijven "S" of "Schrijf Alles" van de Instellingen.

Seinen aangesloten op LocoRCD2



Informatie bij het lezen van de Blok Detectie:



Opmerking: Zet de Blok detectie Delay steeds aan als je werkt zonder PC of software zonder ingebouwde detectie vertraging.

Vanaf Software versie RCD211 kan je de uitschakel vertraging van het blok instellen. De uitschakel vertraging is nodig om te verhinderen dat bij slechte contacten tussen rails en wielen onnodig veel commando's op het LocoNet netwerk verstuurd worden.

Zonder trein beïnvloeding



De LocoRCD2 werkt met 2 secties met stroomsensors en een Railcom ontvanger. Het trein adres en de bezetmelding worden gemeld op Loconet en kunnen dan worden weergegeven op de PC of op een LocoView.

Hans Deloof info@locohdl.be https:// www.locohdl.be

LocoRCD2 met Trein beïnvloeding

段 LocoHDL Module SV Instellingen																							
Laa	d S\	√'s B	ewaar	SV's	Afdruk	ken	Comm	port	Debu	ug A	dres Lij	st In	ifo T	aal	Mode	e Mi	ultiPo	ort Central I	inde				
		-2 C	3 ©	6	6	6	6	6	9	-10- ©	[©]	-12- ©	-13- ©	14	19	5 0 (16 ©	Poort Definitie Poort niet gebru	iikt				
	[]	6	c	c	0	C	0	C	0	c	0	C	0	6	6		~	Ingang Blok Detectie Ar	tiof La:	90			
														Ľ				Disk Detection					
		M			1					1	1		1		1			Blok Detectie Ve	ertraging	, , 3.	23		
			_		_		_		_		_					_		Trein beïmulaad					
	-															-		Trein Bichting v	riy erander	en			
	20													ſ	1É	0		Afrem- en optrek	. vertraj	ging			
	15													r		0		Wacht Tijd					
			_		·		,		_		,		ļ -										
																		Display 7	÷ Lic	ht inten	siteit		
	47	48	1		1							1			1		1	Adres					
	3	27			H	H	H	H		E	H	E			: IL	÷ŀ		Configuratie					
1	6	48		Γī	的心	ocoHD	L Mod	ule SV	Instelli	ingen													x
L	4		L		Laad	d SV's	Bewa	ar SV's	Afd	rukken 6	Con	nm po 8	rt [Debug	Ad	lres Lij – 11 –	jst 12	Info Taal M	ode	MultiP	ort Cent	tral Einde	
		la lucta			<u>i</u>	<u> </u>	ē	ē	ē	ē	0	6			õ	ø	0	0 0	0	õ	Poort nie	et gebruikt	
	oau 1 s.	e mste	llingen- Booter			6	C	С	С	C	С	0			0	0	C	C C	0	C	Ingang Blok Dete	ctie Actief Laag	
	Va	ste Co	le voor	Drukke									· r	-		Г			Г		Blok Dete	ectie Vertraging	
Ϊč	Wi	sselen	de Code	e voor D					1			ľ				, i	<u> </u>		ſ		210112000		-
Ad	lres	81	/ 1	L									г	-		Г			Г		Trein beïi	nvloeding	
Co	om 8	- 5760	10,n,8,1	۰P									ſ	-		Г					Trein Ricl	- hting veranderen	
					2	ō		0		0		0	Γ	0							Afrem- en	optrek vertraging	
					4	5		0		ō		ō	Г	0							Wacht Ti	ijd	
					C																Uit	Extra Opcode	2
					e e				. 🗸					.	\mathbf{x}	×	×		×	\mathbf{x}	Direct Co Indirect C	ode Code	
								` ^	` ^	` ^	` ^	` ´	` ′		^						Contact 1	1	
							57														Contact 2	2	
					17	6 17	6														<pre><ur><0PC></ur></pre>		
					5	5 5	6														<arg1></arg1>		
					4	8	6														<arg2></arg2>		
							_	_	_	_	_	_	_			_							
						7 4	48								1	1					Adres		
						3 2					ă li-										Getal-1	atie	
						6 4	8	ō j		ī j	ō j'r	ī jr	τŗ	i o	0						Getal-2		
					L		L		L		L			L		L		L	L		Lezen		
					S		atallin														Schrijven	1	
						Saule In	stelling de Peo	en ten	E)	ktra Opc	ode 1				Γ	🗆 Ing	gang	Status bij Power-	DN				
	C Veste Code voor Drukknongen																						
					Č.	Wissel	ende C	ode voc	r Drukk	nopper	ì		🖲 Sig	nalen		00	heck	Blok Terugmeldi	ngen	. and grant			
					Ad	res 🔽	81 /	1 L	Lee	s Alles	F	PIC ver	sie 21	L	ocoR	CD2		Adres 81 /	1 9	S S	chrijf Alles	Wissen	Init
					Co	m 8 - 57	7600,n,	8,1 - P	S	tatus:											LB v	rersie: LB 164 - USB	4.0.0

Met trein beïnvloeding

.→	Sectie1 (RP1)	sectie2 (RP2)
		LocoRCD2

De LocoRCD2 heeft ook de mogelijkheid om de trein te beïnvloeden indien je de optie aan vinkt.

Het beïnvloeden van de trein betekend dat de LocoRCD2 de trein kan doen afremmen, stoppen, wachten voor een bepaalde tijd, eventueel van richting doen veranderen en terug optrekken.



0.00	0.00	Uit Extra Opcode 2 Direct Code Indirect Code
8	8	Contact 1 Contact 2
1	1	Adres
		<opc></opc>
		<arg1></arg1>
		<arblacktream control="" control<="" of="" th="" the=""></arblacktream>

In beide bovenstaande voorbeelden zal de LocoRCD2 verder niets meer met de trein ondernemen indien de Extra Opcode 2 "Uit".

Meer mogelijkheden met trein beïnvloeding



Opmerking: De Extra Opcode 1 voor sectie 1 en 2 kunnen als normaal gebruikt worden.

Opmerking:

Indien je een LocoRCD2 samen gebruikt met HDM10, deze schakeling toevoegen om geen spanningsverschil te hebben op de rails.



Historiek van de software versies

LocoRCD2 versie 210 wegens fouten in code, vervang PIC naar nieuwere versie Start versie

Nieuw in LocoRCD2 versie 211

Instelbare Blok Detectie Vertraging
Ondersteund LocoNet commando OPC_SW_ACK, schakelen van accessoires met bevestiging.