

# LocoPanel

**NL** - LocoPanel is een aansluitingspaneel voor twee handregelaars. Je kunt ze plaatsen op de voorkant van je baan. Achteraan zijn twee Loconet connectors voor aansluiting en verder distributie.

De opening voor de inbouw van het paneel moet 36mm x 53mm zijn.

De handregelaars kunnen hun voeding bekomen langs Loconet of door een externe voeding.

**EN** - LocoPanel is a connection panel for two throttles. You can place them on the front of your layout. At the back are two Loconet connectors for connection and further distribution.

The opening for build in of the panel must be 36mm x 53mm.

The throttles can be powered by Loconet or by an external power supply.

**DE** - LocoPanel ist eine Anschluss für zwei Handregler. Sie können sie auf die Frontseite Ihrer Anlage setzen. An der Rückseite sind zwei Loconet Verbindungsstücke für Anschluss und weitere Verteilung.


Die Öffnung für Einbau von dem LocoPanel ist 36mm x 53mm.

Handregler kann durch Loconet oder durch eine Außenbordstromversorgung angetrieben werden.

**FR** - LocoPanel est un panneau de raccordement pour deux régulateurs manuels. Ils peuvent être installés sur le devant de votre ligne. À l'arrière ils se trouvent deux connecteurs Loconet pour le raccordement et la distribution ensuite.

L'ouverture pour pouvoir incorporer le panneau doit être 36mm x 53mm.

Les régulateurs manuels peuvent obtenir leur alimentation d'électricité par Loconet ou par une alimentation externe.




**NL** - Jumper setting voor handregelaars met voeding via Loconet kabel, dit is beperkt tot 500mA voor de ganse Loconet lijn.

**EN** - Jumper setting for throttles with power from Loconet cable, this has been restricted to 500mA for the entire Loconet line.

**DE** - Überbrücker Einstellung für Handregler mit Energie von Loconet Kabel, dieses ist auf 500mA für die gesamte Loconet Linie eingeschränkt worden.

**FR** - Réglages des cavaliers pour les régulateurs manuels avec alimentation par câble Loconet, ceci est limité à 500mA pour toute la ligne Loconet.



**NL** - Jumper setting voor handregelaars met voeding via een aparte voeding aansluiting.

**EN** - Jumper setting for throttles with power from an external power connection.

**DE** - Überbrücker Einstellung für Handregler mit Energie von einem Strom Versorgung Anschluss

**FR** - Réglages des cavaliers pour les régulateurs manuels avec alimentation par alimentation externe.

